



펌웨어 수동 업데이트 가이드

■ 펌웨어 수동 업데이트란?

-Joon2 단말기는 기본적으로 자동 업데이트가 진행됩니다.

혹시, 일부 자동 업데이트가 진행되지 않는 단말에서는 수동으로 업그레이드를 진행해주시면 됩니다. 업그레이드 하시면 새로운 기능들을 이용하실 수 있습니다.

업그레이드를 진행하시려면 기본적으로 단말의 배터리가 50%이상, 혹은 충전케이블을 연결하여 진행하셔야 합니다.

■ 펌웨어 수동 업데이트 방법

- 1 우측 슬라이드하여 MY Joon 화면으로 이동합니다..
- 2 MY Joon 메뉴에서 Joon정보 메뉴를 선택합니다.
- 3 Joon정보 메뉴하단에 S/W업그레이드를 선택합니다.
- 4 S/W 업그레이드 '시작'을 누릅니다.
- 5 S/W 업그레이드 완료되면 단말이 자동으로 재 부팅합니다.
(단말이 재 부팅하지 않을 경우 강제로 전원을 껐다 켜주시면됩니다)



■ 순서방법(그림)



초기화와 관련하여 추가 문의가 있으신 경우에는
JOON 서비스 센터(goingnow.co.kr)로 문의해 주시기 바랍니다.